PRZYGOTOWANIE DRUKARKI DO TRANSPORTU

Do prawidłowego zapakowania drukarki najlepiej użyć oryginalnego pudełka kartonowego wraz z oryginalnym wypełnieniem styropianowym. Umieść drukarkę w pudełku tak, aby dokładnie pasowała do oryginalnych wypełniaczy. Nigdy niepotrzebnie nie wyrzucaj ani nie łam tych wypełnień. Wysyłając drukarkę zakupioną w naszym sklepie internetowym na oryginalnym pudełku nie wolno niczego przyklejać i pisać.

Jeśli nie masz oryginalnego opakowania, musisz dostarczyć inny odpowiedni karton.

Oryginalne elementy ochronne ze styropianu:

1. Wypełnienie pudełka:

Aby zabezpieczyć drukarkę wewnątrz pudełka, wypełnij całą pustą przestrzeń wokół urządzenia folią bąbelkową, poduszkami powietrznymi, skrawkami pianki, mocowaniem poliestrowym lub innym odpowiednim miękkim materiałem opakowaniowym.

Nieoryginalne elementy ochronne wykonane z folii bąbelkowej, pianki lub poduszek powietrznych:

2. Zabezpieczenie zewnętrzne pudełka:

Uszczelnij pudełko kilkoma paskami wysokiej jakości taśmy klejącej. Wszystkie otwory i wieczka w opakowaniu powinny być mocno i widocznie zabezpieczone, aby zapobiec ich samoczynnemu otwarciu.

Proszę owinąć całe kartonowe pudełko folią stretch lub folią do żywności, aby lepiej je zabezpieczyć.

Drukarka owinięta czarną folią stretch:

3. **Znaki ostrzegawcze:**

Wydrukuj kilka kopii obrazu, który widzisz poniżej, a następnie przyklej go po obu stronach pudełka, tak aby strzałka wskazywała górny otwór.

To ostrzeżenie nie zastępuje wysokiej jakości opakowań transportowych i wypełnień. Jest informacyjne.

W przypadku wielokrotnego używania tego samego kartonu należy usunąć wszystkie wcześciejsze etykiety wysyłkowe.

Opakowanie powinno być zgodne z zadeklarowaną wagą i rozmiarem przesyłki, aby w wystarczającym stopniu zabezpieczyć ją w transporcie.

Jeśli z jakiegoś powodu zwracasz drukarkę, musisz dostarczyć pełną zawartość przesyłki: wszystkie narzędzia i akcesoria, które zostały dostarczone wraz z zakupem.

ZWROT DRUKARKI DO NAPRAWY

W przypadku drukarki wysyłanej do reklamacji prosimy o załączenie następujących dokumentów:

- krótki opis zauważonej usterki w urządzeniu. Możesz również dostarczyć wadliwe wydruki i skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań serwisowych,
- kopię dokumentu sprzedaży,
- podpisaną listę akcesoriów, które wysyłasz wraz z drukarką,

USZKODZENIE DRUKARKI PODCZAS TRANSPORTU

Firma transportowa jaki i Ledum Kamara PL Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewystarczające zabezpieczenie / zapakowanie sprzętu.

W przypadku, gdy towar nie jest odpowiednio zapakowany i zabezpieczony i gdy ulegnie uszkodzeniu w transporcie, pełną odpowiedzialność ponosi nadawca.

Uszkodzenie drukarki podczas transportu do nas może wpłynąć na Twoje prawo do zwrotu pieniędzy lub odmowę przyjęcia drukarki do serwisu.

Rodzaje uszkodzeń drukarki: